

## Montageanleitung

**8501-B/Bnw E/Enw – 8512-B/Bnw E/Enw**

**Darstellung: 8504-E**

### Schritt 1

Deckel öffnen. Rahmen hochschrauben.  
Geräteträger mit Schuko-Steckdosen und etc.  
herausschrauben.

### Schritt 2

Box in den Ausschnitt des Hohlbodens  
einfügen. Stützsrauben in die  
entsprechende Gewindebohrungen einsetzen.

### Schritt 3

Nivellierschrauben bis zum Anschlag  
verschrauben.  
Geräteträger anschließen und einsetzen.

